

Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

Manual de Instrução

SS-75

MINI CALDEIRA

INSTRUÇÕES PARA USO

- Caso seja necessário, deixe esfriar e desenrosque a tampa. Preencha a Mini Caldeira e recoloca a tampa. Conecte o ferro em uma tomada após garantir que a voltagem indicada seja a mesma que a de sua rede. A tomada DEVE ser efetivamente e seguramente aterrada. Em caso de dúvidas, entre em contato com um instalador qualificado para verificar seu sistema de aterramento.
- Para utilizar o ferro e a Mini Caldeira, pressione o botão luminoso em pos 1. Após alguns minutos o indicador luminoso central será iluminado para indicar que a Mini Caldeira está pronta para passar roupa com vapor.
- Ligue o indicador no ferro (código A5) para o tipo de tecido a ser passado. O termostato ajustará a temperatura para que esta seja correta para o tecido.
- Pressione o microinterruptor (A7P) para passar a ferro.
- Quando a Mini Caldeira estiver sem água o indicador luminoso central permanecerá ligado, mas nenhum vapor sairá do ferro. Para continuar a passar a ferro será necessário esperar 20/25 minutos para que a Mini Caldeira esfrie até que você possa colocar água novamente. Após um ano de experiência no campo de ferros de passar, em nossos esforços contínuos para aprimorar a qualidade e o desempenho de nossos ferros de passar, nós observamos (e nossos clientes confirmaram) que o ferro fornece seus melhores resultados em termos de atividade de passar roupa com alguns pequenos truques que tiram vantagem de seu potencial.
- Ao colocar água: utilize água comum da bica, sem líquidos e despeje lentamente através do funil. Qualquer incrustação será depositada no fundo e irá obstruir os orifícios de vaporização e manchar o tecido. Caso este procedimento seja realizado corretamente apenas será necessário limpar a Mini Caldeira após vários anos de uso para remover a incrustação no fundo.
- Enquanto espera o vapor ficar pronto, após cerca de três minutos você pode utilizar o ferro para passar a seco.
- O indicador no ferro indica a temperatura do ferro em duas posições:
Secagem: o ferro continua a aquecer em uma temperatura baixa, cerca de 70 graus e sem vapor;
Vapor: o ferro continua a aquecer e há um fornecimento de vapor constante.
Quando o indicador estiver na posição entre forrado e algodão, o ferro alcança a temperatura mais alta, cerca de 180°C. Há um fornecimento de vapor contínuo, no entanto é difícil ver devido ao calor excessivo.
- Nunca deixe o ferro ligado quando você não estiver utilizando ou quando estiver quente.
- Quando for encher a Mini Caldeira, desligue o ferro.
- Durante as primeiras horas de uso, o ferro pode emitir um odor que logo irá desaparecer. Isto se deve a normalização dos materiais usados pelo seu fabricante e não irá danificar o ferro.
- Nunca aponte o jato de vapor para pessoas, animais ou dispositivos elétricos no quarto, conexões, interruptores ou para o ferro.
- Para limpar a parte externa, utilize um pano seco.
- Ao ligar o ferro (código A68) e pelos primeiros 2/3 minutos após iniciar a atividade de passar roupa, o indicador (código A5) deverá ser ajustado para a temperatura "WOOL" (Lã). Após isto o ferro poderá ser ajustado em temperatura mais alta para algodão ou linho.
- Não retire a tampa do tanque enquanto estiver passando roupa e sempre tenha certeza de que nenhum vapor esteja sendo emitido do ferro.
- A tampa (código A130), o termostato de segurança (código A56), o cabo de energia (código A70) e o fusível no ferro (código A1163) devem ser substituídos apenas por peças sobressalentes originais por pessoal em Centros de Serviço Autorizados.

As melhores temperaturas para passar roupa para diferentes tecidos são indicados pelos seguintes símbolos:

- NÁILON
- SETA/SEDA
- LANA/LÃ
- COTONE/ALGODÃO
- LINO/LINHO

www.sunspecial.com.br

RUA DA GRACA • 577 • 01125 001 • BOM RETIRO • SÃO PAULO • TEL: 3334 8800